

OCP-7055

Tonereinstellungen

Tonereinstellung (Weiter-Modus)

Sie können das Gerät auf Fortsetzen des Druckvorgangs nach Erscheinen der Meldung **Toner ersetzen** im Display einstellen.

Das Gerät druckt weiter, bis im Display die Meldung **Toner verbraucht** erscheint. Die Standardeinstellung ist **Stopp**.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 1. **Geräteeinstell** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 4. **Toner ersetzen** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Fortfahren** oder **Stopp** zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

Hinweis

- Wenn Sie im Weiter-Modus mit dem **Drucken fortfahren**, kann nicht für die Druckqualität garantiert werden.
- Bei Verwendung des Weiter-Modus kann der Ausdruck **blass** erscheinen.

LCD-Kontrast

Sie können den LCD-Kontrast verändern, damit das Display heller oder dunkler wird.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 1. **Geräteeinstell** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um 3. **LCD-Kontrast** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲**, wenn das Display dunkler werden soll. Drücken Sie **▼**, wenn das Display heller werden soll. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **Stopp**.

A

Lito-Express
Jahnstr. 1 88752 Waghäusel
FON 07254-9594141 Fax -40
info@lito-express.de

ESCANNT

18. JUNI 2012